

Verlegeanweisung für Thermoholz-Dielen mit Schiffsdeckfugen ebenso für das Bad und Feuchträume, auf Fußbodenheizung geeignet

Unsere Thermo-Massivholzdiele dürfen bei der Verklebung oder Verschraubung längsseitig nicht fugendicht verlegt werden, da sie eine relative Holzfeuchte von 0-4% aufweisen und sich nach dem Verlegen einmalig etwas stärker ausbreiten werden.

Aus diesem Grund muss auf einem Meter Verlegebreite mit 8mm Quellung gerechnet und in den Brettfugen verteilt werden.

Das Erreichen Sie in dem Fugenfalz am einfachsten mit dem beigelegten Abstandshaltern. Diese sind 5 mm dick und werden bei jeder Brettbreite eingesetzt. Der daraus resultierende Abstand muss nach dem Verlegen fett- und staubfrei sein. Saugen Sie dazu den Fugenfalz mit einem Staubsauger ab. Als Füllstoff können Sie den BOND & SEAL von der Firma Würth verwenden. Der Füllstoff wird nur in der Längsseite, nicht auf der Kopfseite der Bretter eingebracht. Bitte achten Sie darauf, dass der Füllstoff mit Überhang eingebracht wird, nach dem Aushärten (ca. 2 Tage) schleifen Sie die komplette Fläche mit einem Exzentrerschleifer o.ä. beginnend mit einem 100er Schleifpapier eben ab. Zum Schluss sollte die Oberfläche mit einem 150er Schleifpapier bearbeitet werden. Entfernen Sie den Schleifstaub und tragen Sie das im Lieferumfang enthaltene Holzöl großzügig auf. Achtung abschnittsweise Vorgehen.

Die Oberfläche sofort trocken auspolieren. **In 2 Durchgängen ölen.** Den Boden in den ersten 14 Tagen NICHT feucht reinigen. Das frisch aufgetragene Öl braucht diese Zeit, um einen widerstandsfähigen und dauerhaften Schutz aufzubauen. Der Boden sollte in dieser Phase nicht stark beansprucht werden, kann aber mit Besen oder Staubsauer gereinigt werden. Nach dieser Zeit kann mit der Holzbodenseife und Pflegeöl gereinigt und gepflegt werden.

Ölige Tücher nach dem Gebrauch sofort in Wasser „ertränken“ – sonst Gefahr der Selbstentzündung!!!

Bitte beachten Sie: auf der gesamten Fläche dauerhaft stehende Nässe muss vermieden werden und bei einer vollflächigen Verklebung muss auf die Eignung des zur Verwendung kommenden Klebers geachtet werden. Wir empfehlen den Schönox Parkett 600 Kleber.

CLING®-System ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH & Co. KG – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – www.holzbodenwerk.de

Verlegeanweisung für Thermoholz-Dielen mit Schiffsdeckfugen ebenso für das Bad und Feuchträume, auf Fußbodenheizung geeignet

Unsere Thermo-Massivholzdiele dürfen bei der Verklebung oder Verschraubung längsseitig nicht fugendicht verlegt werden, da sie eine relative Holzfeuchte von 0-4% aufweisen und sich nach dem Verlegen einmalig etwas stärker ausbreiten werden.

Aus diesem Grund muss auf einem Meter Verlegebreite mit 8mm Quellung gerechnet und in den Brettfugen verteilt werden.

Das Erreichen Sie in dem Fugenfalz am einfachsten mit dem beigelegten Abstandshaltern. Diese sind 5 mm dick und werden bei jeder Brettbreite eingesetzt. Der daraus resultierende Abstand muss nach dem Verlegen fett- und staubfrei sein. Saugen Sie dazu den Fugenfalz mit einem Staubsauger ab. Als Füllstoff können Sie den BOND & SEAL von der Firma Würth verwenden. Der Füllstoff wird nur in der Längsseite, nicht auf der Kopfseite der Bretter eingebracht. Bitte achten Sie darauf, dass der Füllstoff mit Überhang eingebracht wird, nach dem Aushärten (ca. 2 Tage) schleifen Sie die komplette Fläche mit einem Exzentrerschleifer o.ä. beginnend mit einem 100er Schleifpapier eben ab. Zum Schluss sollte die Oberfläche mit einem 150er Schleifpapier bearbeitet werden. Entfernen Sie den Schleifstaub und tragen Sie das im Lieferumfang enthaltene Holzöl großzügig auf. Achtung abschnittsweise Vorgehen.

Die Oberfläche sofort trocken auspolieren. **In 2 Durchgängen ölen.** Den Boden in den ersten 14 Tagen NICHT feucht reinigen. Das frisch aufgetragene Öl braucht diese Zeit, um einen widerstandsfähigen und dauerhaften Schutz aufzubauen. Der Boden sollte in dieser Phase nicht stark beansprucht werden, kann aber mit Besen oder Staubsauer gereinigt werden. Nach dieser Zeit kann mit der Holzbodenseife und Pflegeöl gereinigt und gepflegt werden.

Ölige Tücher nach dem Gebrauch sofort in Wasser „ertränken“ – sonst Gefahr der Selbstentzündung!!!

Bitte beachten Sie: auf der gesamten Fläche dauerhaft stehende Nässe muss vermieden werden und bei einer vollflächigen Verklebung muss auf die Eignung des zur Verwendung kommenden Klebers geachtet werden. Wir empfehlen den Schönox Parkett 600 Kleber.

CLING®-System ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH & Co. KG – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – www.holzbodenwerk.de